

## **PROCEDURA CAMBIO ORA REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI E STAMPANTI FISCALI TELEMATICHE OLIVETTI**

### **FORM 100 – FORM 200 – FORM 200 PLUS – PRT 80FX – PRT 400FX -NETTUNA 250 RT - NETTUNA 300 RT - NETTUNA 700 RT**

Questa operazione è possibile solo “dopo” una chiusura fiscale oppure prima di battere il primo documento commerciale (ex-scontrino) della giornata

PREMERE TASTO CHIAVE FINO A VISUALIZZARE SUL DISPLAY "ASSETTO SET"

DIGITARE 151, E PREMERE DUE VOLTE IL TASTO X, SUL DISPLAY COMPARIRÀ L'ORA

CAMBIARE L'ORA E PREMERE IL TASTO “X” PER CONFERMARE

Per verificare l'avvenuto cambio dell'ora portare attraverso il tasto chiave il registratore di cassa/stampante fiscale in assetto REG e premere il tasto X

### **NETTUNA 3000 RT**

Questa operazione è possibile solo “dopo” una chiusura fiscale oppure prima di battere il primo documento commerciale (ex-scontrino) della giornata

PREMI IL TASTO “F” SITUATO IN ALTO A SINISTRA

SELEZIONA “FUNZIONI GENERALI”

SELEZIONA “CONFIG.”

SELEZIONA “ASSETTO SET”

DIGITARE 151, E PREMERE DUE VOLTE IL TASTO X, SUL DISPLAY COMPARIRÀ L'ORA

CAMBIARE L'ORA E PREMERE IL TASTO “X” PER CONFERMARE

Per tornare all'assetto operativo premere il tasto FRECCIA A SINISTRA PER 4 VOLTE situata in alto a destra.

### **NETTUNA 7000 plus RT**

Questa operazione è possibile solo “dopo” una chiusura fiscale oppure prima di battere il primo documento commerciale (ex-scontrino) della giornata

PREMI IL TASTO “FUNZIONI” CHE SI TROVA IN ALTO A SINISTRA;

SELEZIONA “CONFIG.” IN BASSO A SINISTRA E ATTENDERE CHE VENGA VISUALIZZATA LA SCRITTA "ASSETTO SET"

DIGITARE 151, E PREMERE DUE VOLTE IL TASTO X, SUL DISPLAY COMPARIRÀ L'ORA

CAMBIARE L'ORA E PREMERE IL TASTO “X” PER CONFERMARE

Per tornare all'assetto operativo premere il tasto ESCI due volte.